



## Eyb Megaswitch® 3.0 Typ E

### 2 Single Coils + Eybucker (oder anderer Humbucker), mit Leadswitch

Empfohlene Magnetpolaritäten: S N N/S

Position	Sound	Lead Switch Pos 1	brummfrei
1	Halspickup		
2	Hals- und Mittelpickup		x
3	halsseitige Spule des Eybuckers und Halspickup		x
4	stegseitige Spule des Eybuckers und Mittelpickup		x
5	stegseitige Spule des Eybuckers		

### Sound Lead Switch Pos 2

Eybucker (oder anderer Humbucker)

### Terminal Anschluss

1	verbinden mit 8
2	Masse
3	verbinden mit 2 über Lötbrücke
4	Lead Switch D
5	Halspickup +Pol
6	Mittelpickup +Pol
7	Lead Switch I
8	Lead Switch E
9	frei
10	frei
11	frei
12	frei

### Permanente Anschlüsse:

Alle -Pole der Pickups an Masse  
Alle Abschirmkabel an Masse

### Lead Switch, on/on, 3-polig

< Schaltrichtung >

A = F = Ausgang	A	B	C
B = Eybucker +Pol			
C = Megaswitch Terminal 7	D	E	F
D = Masse			
E = Megaswitch Terminal 8	G	H	I
F = A			
G = frei			
H = Eybucker serielle Verbindung			
I = Megaswitch Terminal 4			

