



Eyb Megaswitch® Typ T

2 Single Coils # 1

Empfohlene Magnetpolaritäten: N S oder umgekehrt

Position	Sound	brummfrei
1	Halspickup	
2	Steg- und Halspickup	x
3	Stegpickup	

Terminal	Anschluss
A	frei
1	Halspickup +Pol, verbinden mit 2
B	frei
2	Verbinden mit 1
C	frei
3	Stegpickup +Pol, verbinden mit 5
4	Ausgang (zum Volume Poti), verbinden mit 8
5	Verbinden mit 3
6	frei
D	frei
7	frei
8	Ausgang (zum Volume Poti)

Permanente Anschlüsse:
Alle -Pole der Pickups an Masse

Terminals A – D können für alternative Tonepoti- oder Pickupkombinationen benutzt werden.

